


# Rinnai 家庭用 グリル付 ガスクックトップ®

型 式 型式の呼び  
RB38W6K8SWR RB38W6KSR



Si 全口センサー搭載  
センサーコンロ

よく読んで安全に正しく  
お使いください。

## ご愛用の皆様へ

このたびは両面焼グリル付ガスビルトインコンロをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認ください。大切に保管してください。
- 本製品は家庭用なので業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。
- この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または当社事業所に連絡して再購入してください。

保証書付

# 取扱説明書

システムキッチン用〈ビルトインコンロ〉

## もくじ

ページ

### 各部の名称と特長

各部の名称	1
コンロ・グリル操作部の名称	2

### 安全上のご注意

4

### 準備をしましょう

各部品のセット	7
乾電池の取り付け	9

### コンロをお使いになる前に

コンロを使うときの注意	10
料理に応じてバーナーを使い分け	11
使用できるなべと温度センサー	11

### コンロを使いましょう

コンロ操作の基本	13
高温調理をする【センサー解除モード】	14

### グリルをお使いになる前に

グリルを使うときの注意	15
グリルの取り扱いと準備	16

### グリルを使いましょう

魚の焼きかた	17
グリル操作部の使いかた	18

### 点検・お手入れをしましょう

お手入れの道具と洗剤について	20
日常点検をしましょう	21
お手入れのポイント	21

### 故障かな？と思ったら

もう一度、ご確認ください	24
表示とブザーについて	27
電池交換	29

### アフターサービスは？／設置にあたって

30

### 長期間使用しない場合／仕様


31

### 保証書


裏表紙

# 各部の名称と特長

## 各部の名称




## ◆バーナー




## コンロ・グリル操作部の名称

## ●コンロ操作部



## ●グリル操作部



# 各部の名称と特長

## 便利・安全機能のご紹介

### ❖ 器具栓つまみを戻し忘れるとブザーでお知らせ

#### コンロ・グリル器具栓つまみ戻し忘れお知らせ機能

タイマーや便利機能を使って、自動消火したり、他の安全機能により消火したときに、器具栓つまみを戻し忘れると、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせします。器具栓つまみをすぐに戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

## コンロ安全機能

### ❖ 炎が消えると、ガスを自動的にストップ

#### 立消え安全装置 ➡ 27 ページ

強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー

調理中に煮こぼれなどで火が消えると、自動的にガスを止めます。

### ❖ コンロを消し忘れても一定時間で自動消火

#### コンロ消し忘れ消火機能 ➡ 25・27 ページ

強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー

全てのバーナーは約2時間で自動消火し、消し忘れを防ぎます。

### ❖ 調理油の過熱を防ぐ

#### 天ぷら油過熱防止機能 ➡ 25・27 ページ

強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー

調理油が過熱されると、自動的にガスを止めます。



### ❖ なべの焦げつきを検知し初期段階で自動消火


#### 焦げつき消火機能 ➡ 27 ページ

強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー

煮物調理などでなべ底が焦げつきはじめるとなべをいためる前に自動消火します。

なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。

※なべ底にこんぶや竹皮などをした調理では焦げつき消火機能が正常にはたらかないことがあります。



### ❖ 自動的に火力調節し、なべの異常過熱を防止

#### 高温自動温度調節機能 ➡ 10 ページ

強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー

焼きもの調理・炒りもの調理など比較的温度の高い料理や、なべのから焼きをしたときに弱火・強火と自動的に火力調節し、なべの異常過熱を防止します。

この状態が30分以上続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度が更に上昇した場合は自動消火します。調理に支障があるときはセンサー解除をお使いください。

## グリル安全機能

### ❖ 炎が消えると、ガスを自動的にストップ

#### 立消え安全装置 ➡ 27 ページ

グリル使用中に風などで火が消えると、自動的にガスを止めます。

### ❖ グリル庫内が過熱すると自動消火

#### グリル過熱防止センサー ➡ 27 ページ

魚などの調理物を入れずから焼きした場合など、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。

## グリル便利機能

### ❖ 水のいらない両面焼きグリル

グリル皿に水を入れずに使います。火力調節は上火と下火と別々に調節でき、上火と下火の組み合わせにより4段階あります。

### ❖ グリルとびら ➡ 16・22 ページ




- グリルとびらを引き出す幅が広くなりました。焼きものの出し入れも簡単になりました。
- グリル皿、グリルとびらもワンタッチで取りはずせ、お手入れも簡単にできます。

# 安全上のご注意








## ●必ずお守りください

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、この製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

## ●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

 <b>危険</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## ●絵表示には次のような意味があります。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です
	火気禁止
	接触禁止
	分解禁止
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です
	換気必要

### 危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの入・切、電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



火気禁止

### 危険

■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する

- ①すぐに使用を中止しガス栓（ねじガス栓）を閉める。
- ②窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ③もよりのガス事業者（供給業者）に連絡する。



!

### 警告

■供給ガスと銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）が合っていることを確認する

供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをすることがあります。銘板は機器内後方側面に張ってあります。供給ガスがわからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所に問い合わせてください。転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。


ガスグループ

12A・13A

〈例〉銘板（12A・13Aの場合）

型式の呼び	
00000000	都市ガス
12A用	13A用
ガス消費量	ガス消費量
製造年月および製造番号 RN	

製造年月



!




# 安全上のご注意

## 警告

### ■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください) 可燃物との距離が守れない場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。また表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可燃性の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご相談ください。



### ■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

ガス機器防火性能評定試験基準の変更に伴い、可燃物からの後方離隔距離が製造年月によって異なります。製造年月は銘板に記載してあります。


(例) 09.04 - 000001

製造年月

※製造年月 09.03 以前は 15cm 以上


### ■機器の上や周囲にはペットボトル、調理油、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど燃えやすいものを置かない

熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発したり火災の原因になります。



### ■地震、火災、または使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合はただちに使用を中止し、ガス栓（ねじガス栓）を閉める

故障かな?と思ったら(→ 24 ~ 28 ページ)に従い処置をする。



### ■機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火の恐れのあるものを使用しない

引火して火災の恐れがあります。


### ■火をつけたまま離れたり、外出、就寝をしない

調理中のものが異常過熱し火災の原因になります。特に天ぷら、揚げものをしているときは注意してください。グリルを消し忘れると調理中のものに火がつきますので注意してください。電話や来客の場合はいったん火を消してください。



### ■ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です

機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には、必ずお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。




※詳しくは、設置工事説明書を参照してください。

### ■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、火災の原因になります。

### ■使用後は消火を確認しガス栓（ねじガス栓）を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、機器から離れるときは必ず消火してください。



## △ 注 意

### ■ 点火操作時や使用中はバーナー付近に顔を近づけ過ぎない

炎や熱で顔をやけどする恐れがあります。




### ■ 使用中はコンロの奥へ手を伸ばしたり、手や衣服を炎、バーナー、排気口付近に近づけない

袖やエプロンなど衣服に着火したり、熱によるヤケドの恐れがあります。なべを動かすときや炎の大きさが自動的に弱火から強火へ切り替わるときがあるので注意してください。



### ■ 衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理以外の用途には使用しない


火災や過熱・異常燃焼による機器焼損の原因になります。



### ■ 使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気をしてください。換気をしないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒の恐れがあります。

注：ただし、屋内設置で自然排気式給湯器およびふろがまを使用している場合は換気扇を回さず窓などをあけて換気してください。排気ガスが逆流することがあります。



### ■ 点火操作をしても点火しない場合は器具栓つまみを消火の状態に戻して、しばらく時間をおき、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどをする恐れがあります。



### ■ コンロ・グリル使用中、使用直後しばらくはトッププレートに触れない

高温になっていますのでやけどをする原因になります。



接触禁止

### ■ 点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。



### ■ 使用中、使用直後は器具栓つまみ・操作部・グリルとびら取っ手以外は触れない


やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいらっしゃる家庭ではご注意ください。



接触禁止


### ■ 扇風機や冷暖房機器の風を機器に当てない

機器焼損や作動不良の原因になります。



## お願い

- 使用中はときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- 使うバーナーの器具栓つまみをまちがえないように注意してください。
- 使用中に、ガス栓（ねじガス栓）を操作しての消火はしないでください。
- コンロを使用している場合は、機器下のキャビネットとびらをゆっくり開閉してください。火が途中で消える場合があります。
- 熱くなったなべなどをラベルの上に直接置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。
- トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わない。磁力線により本製品が故障する原因となります。





# 準備をしましょう



## 各製品のセット

### 排気口カバー

2つの排気口カバーのツメ部を各々内側に向け、トッププレートのかぼみにセットしてください。




### 下火カバー



### グリル皿・グリル焼網

- グリル皿の「デマエ」刻印を手前にして、グリル皿受けにグリル皿がしっかり入るようにセットしてください。
- グリル焼網の「デマエ」刻印を手前にして、脚のツメを、グリル皿の角穴にセットしてください。






## ごとく・バーナーキャップ

下図のように各部品を正しくセットしてください。


### ◆強火力バーナー・標準バーナー・小バーナー



## △ 注意

### ■ごとくは正しくセットする


誤ったセットをするとなべなどが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。




誤ったセットの例

### ■バーナーキャップは誤ったセットで使わない

バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しなかったり、炎のふぞろいや逆火を起こしたり、また、不完全燃焼による一酸化炭素中毒や器具の中に炎がもぐりこんで危険です。



バーナーキャップの浮き



バーナーキャップの裏返し

### お願い


- バーナーキャップをセットしたときは必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- バーナーキャップは分解しないでください。
- バーナーキャップ・ごとくはお客様が取り替え可能な消耗品です。薄くなったり変形して炎がふぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所へご相談してください。→30 ページ
- ごとく・バーナーキャップ上部はステンレス仕上げです。よごれなどが焼きつくことがありますので、こまめに掃除をしてください。よごれが焼きついても性能はかわりません。→22 ページ

# 準備をしましょう

## 乾電池の取り付け → 29 ページ

電池ケースはパネル前面にあります。⊕⊖方向を確かめて乾電池をセットしてください。


- 1 機器が冷めていることを確認する
- 2 電池ケースふたの「押 開」付近を指で押す。



### 3 電池を入れる

単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個を下図のように⊕⊖を確認して正しくはめ込んでください。

### 4 電池ケースふたをもとに戻す



## 警告

- 乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない
- 新旧・異種の乾電池は混用しない
- 器具を廃棄する場合は、乾電池をはずす  
ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。
- 乾電池に記載してある注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

# コンロをお使いになる前に

## コンロを使うときの注意

下記の注意や「安全上のご注意」➡4ページをよくお読みになってお使いください。

### 警告

#### ■コンロをおおうような大きな鉄板やなべは使わない

一酸化炭素中毒のおそれがあります。

#### ■アルミはく製する受け、省エネごとくなどの補助具は使わない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

#### ■焼き網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



### 注意

#### ■やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いとやかん、なべなどの取っ手が焼損したり、手に触れるとやけどをする原因になります。また自動で火力が切り替わる場合があるので火加減に注意してください。




#### ■バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅうぶん切ってからセットする

炎口が詰まったまま使用すると異常燃焼の原因になります。



#### ■コンロには石焼いもつぼは使用しない

異常過熱による機器損傷の原因になります。



#### ■片手なべや底の丸いなべは不安定な状態で使わない

なべが傾いてやけどの原因になります。なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。小さな片手なべや底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちながら調理してください。小さななべは小バーナーをご使用ください。



### お願い

#### ●みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温める

強火で急に温めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び散ったり、なべがはねあがってびっくりかえることがあります。特にだし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。

#### ●煮こぼれに注意する

機器内部およびキャビネット内部のものが汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたり、機器を早くいためます。火加減に注意してください。

#### ●火力を弱火にしたときは、消し忘れに注意してください。

#### ●調理中になべをのせかえるときは、いったん消火してください。

## 使用中に自動的に弱火になったときは

高温自動温度調節機能が作動

焼きもの調理・炒りもの調理など比較的温度の高い料理や、なべのから焼きをしたときに弱火・強火と火力を調節し、なべの異常過熱を防止する機能です。(強火力バーナー・標準バーナー)

この状態が30分以上続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度が更に上昇した場合は自動消火します。調理ができない場合はセンサー解除モード(強火力バーナー)をお使いください。➡14ページ



### ワンポイント

- 炎が自動的に弱火・強火と切り替わりますが、故障ではありません。
- 炎の大きさが自動的に変わります。やけどのおそれがあるため、バーナー付近には顔や手などを近づけないようにしてください。
- 高温自動温度調節機能が作動して、最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピピッ」と1回鳴ってお知らせします。(センサー解除モードを使用した場合も同様です。)
- 自動消火した場合は、なべなどが相当熱くなっていますので、やけどなどに注意してください。

# コンロをお使いになる前に

## 料理に応じてバーナーを使い分け

### 標準バーナー

- 天ぷら・フライなどの揚げもの
- 煮もの・煮こみ料理

### 強火力バーナー

- 炒めものなど、強い火力を必要とする料理
  - 炒飯・焼きそば・野菜炒めなど
- 焼きものなどの高温になる料理
  - たこ焼き・ホイル焼き・お好み焼きなど
  - ポークソテー・ソーセージなどから焼きにちかい料理

●小バーナーでは、保温やあたためなどの火力を必要としない料理にお使いください。


## 使用できるなべと温度センサー

### ●温度センサーを正しく働かせるために、必ずお読みください。

#### 警告

#### ■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない







- 温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- 中華なべ用補助ごとくを使用すると温度センサーが鍋底に密着しない場合があります。



#### ■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広いなべなどでの油調理はしない

油の温度が上がりやすく発火の原因となります。




なべの種類	油料理 (揚げものなど)	その他の料理 (煮ものなど)
アルミ 銅 底の平らなアルミ製中華なべ 	○ (油量：200ml 以上)	○
鉄 ホーロー ステンレス (厚手) 底の平らな鉄製中華なべ 	○ (油量：200ml 以上)	○
ステンレス (薄手：鍋底厚み 2.5mm 未満) 	×	○
土なべ 耐熱ガラス容器 	×	○ (ただし、消火する場合があります)
圧力なべ 	×	○ (ただし、消火する場合があります)
無水なべ 多層なべ 	○ (油量：200ml 以上)	○

○：適する ×：適さない (温度を正しく検知しない場合あり)

## 警告

### ■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

なべの底面中央（温度センサーの接触位置）に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



### ■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。


### ■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。

### ■揚げものは食材全体がつかるまで調理油（必ず200ml以上）を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。

特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



### ■強火力バーナーのセンサー解除モードは揚げものの調理には使用しない

調理油の温度が高くなり、発火する恐れがあります。



## 注意


### ■温度センサーのお手入れはこまめに行う また上下にスムーズに動くことを確認する

なべ底に密着しなくなり調理油が発火する場合があります。また、動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれやけどをする原因にもなります。なべの重さは調理物を含め300g以上が必要です。密着しない場合、点検・修理を依頼してください。



### ■温度センサーに強いショックを加えたりキズをつけない

なべ底にセンサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。





# コンロを使いましょう

## コンロ操作の基本

コンロバーナーには消し忘れ消火機能がついています。強火力バーナー・標準バーナー・小バーナーは約2時間連続使用すると自動消火します。▶▶▶3 ページ

下の図は標準バーナーで操作説明してあります。


### Step 1 準備

#### 1 ガス栓（ねじガス栓）を全開にする

機器下方のキャビネット内にあるガス栓（ねじガス栓）を全開にします。

### Step 2 点火

#### 1 コンロ器具栓つまみを左へゆっくりいっぱい回す




#### ワンポイント

- 強火力バーナー器具栓つまみは中火点火方式のため、点火時は「開」の位置までしか回りません。
- すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全力所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- 万一点火しないときは、コンロ器具栓つまみをいったん消火の状態に戻し周囲のガスがなくなってから再度点火操作をしてください。
- 長時間使用していなかったり、朝一番などはじめて点火するときは、ガス管内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。

### Step 3 火力調節

#### 1 コンロ器具栓つまみをゆっくり回す




#### ワンポイント

- 強火力バーナー器具栓つまみは点火時「開」までいっぱい回した状態から直接「強火」方向には回りません。点火後、器具栓つまみから一度手を離してから火力調節を行ってください。
- 早く火力調節をすると消火することがあります。
- コンロ器具栓つまみは「止」の位置より手前で消火します。目盛りはあくまでも目安ですので、弱火にしすぎないでください。
- 弱火にしたとき、機器下方のキャビネットのとびらを早く開閉すると消火することがあります。

### Step 4 消火

#### 1 コンロ器具栓つまみを右へゆっくりいっぱい回す

必ず火が消えたことを確認してください。



#### ワンポイント

- 自動消火したときは、器具栓つまみは戻りません。すぐに器具栓つまみを消火の状態に戻してください。
- 器具栓つまみを戻すまで、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせし続けます。▶▶▶3 ページ

### 注意



■使用中、使用直後は器具栓つまみ・操作部・グリルとびら取手以外は触れない  
やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいた家庭ではご注意ください。

■コンロ・グリル使用中、使用直後しばらくはトッププレートに触れない  
高温になっていますのでやけどをする原因になります。

## 高温調理をする【センサー解除モード】

センサー解除モードは強火力バーナーで、炒る料理やあぶり料理などのから焼きにちかい高温調理をしたいときに使用できるモードです。

焦げつき消火機能と天ぷら油過熱防止機能を解除し、高温調理ができます。(約 30 分間使用できます。)

### Step ① 点 火

#### 1 強火力バーナーの点火操作をする

点火操作⇒ 13 ページを参照してください。



### Step ② モード設定

#### 1 センサー解除キーを 3 秒長押しする

「ピッ」と 1 回鳴ってお知らせすると同時にセンサー解除モード表示ランプが点灯し、センサー解除モードに設定されます。



#### ワンポイント

- もう一度センサー解除キーを押すと取り消しになります。

### Step ③ 調 理

#### 1 食材を投入し、調理をはじめめる




#### ワンポイント

- なべの異常過熱を防止するため、弱火・強火と火力が自動的に切り替わることがあります。  
また、弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、温度センサー過熱防止機能がはたらき、自動消火します。
- 再点火しても火がつかない場合は、しばらく待ってからおこなってください。

#### 2 約 30 分経過すると…


ブザーで「ピー」と 3 回鳴ってお知らせし、センサー解除表示ランプが点滅し、自動消火します。



### Step ④ 終 了

#### 1 コンロ器具栓つまみを右にいっぱい回して消火の状態にする

必ず火が消えたことを確認してください。⇒ 13 ページ



# グリルをお使いになる前に

## グリルを使うときの注意

下記の注意や「安全上のご注意」⇒ 4ページをよくお読みになってお使いください。

### 警告


- グリルを続けて使用する場合、そのつどグリル皿にたまった脂などを取り除くまた使用後も必ず掃除をする

グリル皿にたまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出る場合があります。脂の多い調理物（さんまやとり肉など）は特に注意してください。なおグリル皿には何も入れないでください。



- グリル皿に市販のグリル石、グリルシートなどを入れない

機器の損傷や、たまった脂が過熱され燃えて火災の原因となります。



- グリル使用中、排気口の上にタオル、ふきんなどを乗せない  
不完全燃焼や火災の原因になります。




- 脂の出る料理にはグリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上にたまった脂が発火する原因になります。



- グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する またグリルとびらに魚などをはさみこんだまま使用しない


食品くずやふきんなどが燃えることがあります。



### 注意

- 調理物を取り出すときなどは手や腕がグリルとびらやガラスに触れないようにする


手や腕が触れるとやけどをすることがあります。グリルとびらをいっぱいまで引き出してください。



接触禁止

- グリルとびら取っ手のガラス付近には触れない


使用中、使用直後は高温になっており、やけどをする原因になります。



接触禁止

- グリル皿の出し入れはゆっくり確実に

水平にゆっくり出し入れしてください。グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で止まらずに落下し、脂がこぼれてやけどをすることがあります。




- グリルに手や顔などを近づけない またなべの取っ手を排気口に向けない

排気口から高温の排気が出ます。やけどやなべの取っ手が過熱され取っ手を焼損する原因になります。



- グリル皿の持ち運びはていねいに

使用中・使用直後はグリル皿にたまった脂が高温になっています。こぼすとやけどをする原因になります。



- グリルとびらを開けたままグリルを使用しない

ワークトップを焦がしたり、機器の上部が異常に過熱され、やけどをする原因になります。



- 熱くなったグリルとびらガラスに水をかけない

ガラスが割れてけがをする原因になります。



- グリルとびらに重いものをのせたり、強い力を加えない

グリル皿受けが変形したりグリルとびらがはずれ、けがや機器破損の原因になります。



## 注意

### ■グリル皿を持ち運ぶ際は、さめてから持ち運ぶ

使用中、使用直後はグリル皿が高温になっています。やけどをする恐れがあります。



### ■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリルの排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。



### ■魚を焼き過ぎない

魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、



- ①器具栓つまみを回して消火する
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない
- ③消火後、点検を依頼する

### ■グリル皿に水を入れないで使用する

お湯がこぼれてやけどをする原因になります。



## お願い

- 点火操作を繰り返すときは、グリルとびらを開けて空気を入れ替えてから行う  
(多量にたまったガスに着火し、やけどの原因になります)
- 調理物(魚など)の種類によっては、グリル調理タイマーが作動する前に発火することがありますので機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。
- グリルを使用している場合、グリルとびらはゆっくり開閉してください。  
速い操作で開閉するとコンロやグリルの炎が消える場合があります。


## グリルの取り扱いと準備

### Step ① グリルの取り出し


グリルを取り出したり、持ち運ぶときは…

#### 1 グリルとびらをゆっくりいっばいに引き出す

いっばいに引き出すと、グリル皿は水平のまま止まります。



#### 2 グリルとびらを両手で持ち上げて、取り出す



#### ワンポイント

- グリルとびらを強く持ち上げると、グリル皿にキズがついてクリアコートがはがれる原因になります。
- グリルとびらやグリル皿受けをはずす場合は➡ 22 ページを参照してください。

### Step ② グリルを初めて使うときは

#### 1 梱包部材をすべて取り除く

庫内の紙や梱包部材をすべて取り除いてください。残っていると、発火の原因になります。

#### 2 約 7 分間 から焼きをする

部材に付着している加工油を焼き切ります。

グリルの操作については➡ 18 ページを参照してください。

#### ワンポイント

- 排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。
- から焼き時に、グリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。この場合、約5分待ってから、再度点火操作をしてください。
- グリル焼網や下火力バーを取り出して、から焼きしてください。



# グリルを使いましょう

## 魚の焼きかた

### Step ① 魚の下ごしらえ

- 冷凍の魚：しっかり解凍してください。  
しっかり解凍しないと魚が焼き上がる前に、安全機能が作動することがあります。
- 生魚：水洗いしたあと、水気をよく拭き取ります。
- みそ漬や粕漬の魚：みそや粕をよく拭き取ります。


### Step ② 塩焼きの下ごしらえ

鮮度や材料にあった塩加減が必要です。塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。一般に鮮度が落ちたものは塩を多めにします。

- サバやイワシなど脂肪分が多い背の青い魚は…  
➡ 多めに塩をして、時間をおく  
しっかりと身をしめます。
- 白身魚は…  
➡ 少なめに塩をふり、おき時間も短めに
- 川魚やイカ、エビ、貝などは…  
➡ 焼く直前に塩をふる

#### ワンポイント

- 魚の重量の約2%の塩をつけます。身の厚いところには厚く、うすいところにはうすくつけます。
- 尾やヒレは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げ方が少なくなります。



### Step ③ グリル焼網に魚を置く前に

両面焼グリルは、上火・下火両面から加熱するため、片面焼グリルに比べ煙が多くでたり、魚がグリル焼網に付着しやすくなることがあります。魚がグリル焼網に付着しやすくなるのは下火バーナーの熱により魚から出たタンパク質が固められ、グリル焼網の周囲に固着したままになることが原因です。

#### 1 グリル焼網に油を薄く塗る

魚がグリル焼網にくっつきにくくなります。



#### 2 約2分 から焼き（予熱）をする


焼き上がり後、材料がグリル焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。グリルの操作については ➡ 18 ページを参照してください。

### Step ④ グリル焼網に魚を置く

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置いてください。



魚を1尾 焼く場合



魚を2尾 焼く場合



魚を3尾以上焼く場合

### Step ⑤ 魚を焼く

グリルの操作については ➡ 18 ページを参照してください。

#### ワンポイント

- たれつきのつけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。

### Step ⑥ 魚を取り出す


#### 1 魚とっての切りこみをグリル焼網に合わせる

#### 2 焼物の下側に魚とってを入れて取り出す

- グリル焼網に付着した魚をはがします。



- 小さい焼物ならそのまま取り出せます。



#### ワンポイント


- 焼き上がる前に、魚をずらすとグリル焼網に付着しにくくなります。

#### お願い

- 両面焼グリルは、上下の焼きかたが違うので、表と裏の焼きかたが同じになるとは限りません。上火、下火それぞれの火力調節 ➡ 19 ページを利用して好みの焼き色にしてください。
- グリルを続けて使用する場合は約5分、間をあけてください。庫内が高温のまま焼き始めると中まで火が通らないうちにグリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。
- トーストやクッキーなどの調理は便利な別売のクッキングプレート RCP-62V を用意しています。 ➡ 29 ページ



## グリル操作部の使いかた



### Step 1 準備

#### 1 ガス栓（ねじガス栓）を全開にする

機器下方のキャビネット内にあるガス栓（ねじガス栓）を全開にします。

#### 2 グリル皿、グリル焼網をセットし、魚をグリル焼網の上に置き、グリルとびらを閉める

魚の下でしらえをしてください。⇒ 17 ページ  
グリル皿には水を入れないでください。  
続けて使用するときはそのつど脂を取り除いてください。


#### 3 グリル操作部の〔押：開〕付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

### Step 2 点火

#### 1 グリル器具栓つまみを左へゆっくりいっぱい回す

途中で手を離すと点火しません。  
グリル操作部の火力表示ランプが点灯します。



#### 2 バーナーへ火移りしたことを確かめ、グリル点火確認ランプが点灯したら手を離す

### ワンポイント

- すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全力所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- 長時間使用していなかったり、朝一番などはじめて点火するときは、ガス管内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。


### Step 3 時間設定

グリルの点火時間を、1～15分の間（庫内の温度がある程度上昇している場合は1～8分または10分の間）で設定できます。

#### 1 タイマーセットキー〔+、-〕を押す

加熱時間をセットします。

- 〔+〕キー押し：最大15分  
（庫内温度がある程度上がっている場合は10分）
- 〔-〕キー押し：最小1分



### ワンポイント

- 続けて使用する場合のようにグリル庫内の温度がある程度上がっている状態のときは、表示部には「6」が表示されます。またタイマーセットは庫内温度により最大8分、または10分までとなります。

#### ◆加熱時間をセットしない場合

- 点火時の9分後（庫内温度がある程度上がっている場合は6分後）に自動消火します。
- 調理中にタイマーセットキー〔+、-〕を押すと、加熱時間が変更できます。

# グリルを使いましょう




## Step 4 火力調節

火力は、上火、下火それぞれ 2 段階の火力調節ができます。

### 1 上火キー、下火キーを押す

火力調節をします。

- 上火（下火）キーを押すごとに「強」 ↔ 「弱」が切り替わります。




### ワンポイント

- グリルの火力調節は、グリル器具栓つまみではできません。  
グリル器具栓つまみを回すと火が消えるので、グリルの火力調節は必ずグリル操作部の上火キーと下火キーを押して調整してください。
- グリルの火力が切り替わるとき、「カチッ」と音がしますが、異常ではありません。
- 点火初期の約 10 秒間はバーナーの予備加熱のため、強制的に「強火」となります。この間に火力調整した場合は約 10 秒経過後に実際の火力が変化します。

## Step 5 調理終了・自動消火

### 1 調理終了 30 秒前になると…

ブザーが「ピピピッ」と 3 回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。




(秒表示)

↓  
グリル点火確認  
ランプ点滅

### 2 加熱時間が終了すると…

ブザーが「ピー」と 1 回鳴り、グリル点火確認ランプが点滅し、自動消火します。




## Step 6 グリル器具栓つまみ（手動消火）

### 1 自動消火後、グリル器具栓つまみを右へいっぱい回す


消火の状態に戻してください。

グリル点火確認ランプとグリル操作部の表示が消灯します。



### 2 グリル操作部を押し、本体に収納する

### ワンポイント

- 器具栓つまみを消火の状態にしないと、グリル表示調理タイマーと表示部「」は約 10 秒後に消灯します。
- 自動消火したときは、器具栓つまみは戻りません。すぐに器具栓つまみを消火の状態に戻してください。
- 器具栓つまみを戻すまで、1 分ごとにブザーが「ピピッ」と 5 回鳴ってお知らせし続けます。▶▶▶ 3 ページ

## ⚠ 注意



接触禁止

■使用中、使用直後は器具栓つまみ・操作部・グリルとびら取手以外は触れない

やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。

■コンロ・グリル使用中、使用直後しばらくはトッププレートに触れない

高温になっていますのでやけどをする原因になります。

# 点検・お手入れをしましょう

## お手入れの道具と洗剤について

### その1 お手入れのしかた

- 1 ガス栓（ねじガス栓）を閉める**  
機器が十分に冷えたことを確認してください。
- 2 手袋をはめ、道具と洗剤を用意する**
- 3 洗剤をスポンジや布に含ませて拭く**  
スプレーで洗剤を直接かけないでください。

- 4 水洗いしたあと、水拭きをする**  
水気や洗剤を残さないようにします。

#### お願い


- お手入れのしかたを守らないと、機器や部品表面のはがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ・キズの原因となります。

#### ワンポイント




- 洗剤は「台所用」「住居用」などの用途や、液性（中性・弱アルカリ性・弱酸性）を確認して汚れにあったものを選びます。道具・洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。

### その2 お手入れの道具と洗剤




使ってよい



傷の原因となります。



はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。



故障の原因になります。

- 機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不良や腐食により、故障の原因になります。必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使ってはいけないもの



引火して火災の原因になります。

絶対に使ってはいけないもの



- 上記記載以外の道具や洗剤も使用しないでください。
- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼付してあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所に連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。

点検・お手入れをしましょう

# 点検・お手入れをしましょう

## △ 注 意



必ず守る

■点検・お手入れは、ガス栓（ねじガス栓）を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う

- やけどや機器の角などでけがをする原因になります。（グリル庫内・排気口・バーナーまわりは特に注意してください）
- 使用直後はトッププレート枠およびトッププレートは熱くなっています。お手入れはトッププレートが冷えてから行ってください。
- 点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか確認してください。

■お手入れ時は、バーナーキャップ（上部・下部）・ごとく・排気口カバー・グリル部品（グリルとびら・グリル焼網・グリル皿受け・グリル皿）・下火カバーははずせません。それ以外の部品は絶対に取りはずさないでください。

- はずした部品は「各部品のセット」⇒7・8ページを参照して取り付けてください。

●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。

※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費用などについてはお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

## 日常点検をしましょう

部品が正しくセットされていますか？



バーナーキャップ、ごとく、  
排気口カバー・下火カバーなど



正しくセットする ⇒ 7・8 ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか？




- バーナーの炎口が煮こぼれなどでつまっていませんか。
- 立消え安全装置（炎検知部）が煮こぼれなどで汚れていませんか。
- グリル皿に多量の脂がたまっていませんか。
- グリル庫内が脂で汚れていませんか。



お手入れする ⇒ 22・23 ページ

## お手入れのポイント

①～⑩の各部品のお手入れのポイントを ⇒ 22・23 ページで説明しています。



- ① ごとく
- ② 排気口カバー
- ③ 下火カバー（右・左）
- ④ グリル焼網
- ⑤ グリルとびらガラス  
グリルとびら  
グリル皿受け
- ⑥ グリル皿
- ⑦ バーナーリング
- ⑧ バーナーキャップ上部  
バーナーキャップ下部  
バーナー本体
- ⑨ 立消え安全装置（炎検知部）  
電極（点火プラグ）  
温度センサー
- ⑩ トッププレート

※もっと詳しい各部の名称は7・8ページをご覧ください。



## ②排気口カバー、④グリル焼網

### ❖汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは？

#### 1. 台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙や布で湿らせる

そのまま置いておくか、つけ置きしておくで汚れが浮きあがってきます。また、煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。

#### 2. 水洗いし、水気を拭き取る

### ❖それでも汚れがとれない場合は、以下の方法で汚れを落とします

ただし、これらは基本的に使っていけないもので、表面にキズがついたり、変色・変質することがあります。目立たない部分で試してからお使いください。


#### ● 水でぬらしたスポンジや歯ブラシに重曹を塗り、汚れを落とす

重曹を溶かした水につけ置きした後に汚れを落とします。それでも汚れがとれない場合は、そのまま30分ほど煮込むと汚れを落としやすくなります。残った汚れは、割ばしやヘラを使ってこすり落とします。その後水洗いします。

#### ● 弱アルカリ性洗剤・歯みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、汚れを落とすこともできます。

### ❖排気口カバーのはずし方

#### 1. 排気口カバーの外側の手前コーナー部を押さえ、奥側を浮かせながら取りはずします。



## ①ごとく、③下火カバー、⑧バーナーキャップ上部

### ❖汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは？

#### 1. クリームクレンザーを少し含ませ、スポンジの硬い面で汚れを落とす 細かい所は歯ブラシを使って汚れを落とす

#### 2. 水洗いし、水気を拭き取る

### ❖表面が変色した場合は？

#### 1. ステンレス部品用のお手入れ道具あるいは、市販の研磨剤入りスポンジを使って洗う

別売のステンレス専用クリーナー（➡ 29 ページ）を使えばより簡単に変色を落とせます。ステンレス専用クリーナーはやわらかい布に含ませるか、ラップに付けてご使用ください。

#### 2. 水洗いし、水気を拭き取る

### お願い

- スポンジの硬い面、クリームクレンザーおよびステンレス部品用のお手入れ道具で汚れを落とす場合、ステンレス表面が傷つくことがあります。性能に問題はありません。
- 目立たない部分で試してからお使いください。
- ステンレス製のごとくやバーナーキャップ上部は、炎の熱により変色しますが、性能上問題ははありません。

### ❖下火カバーのはずし方

下火カバーを少し上に持ち上げてはずしてください ➡ 7 ページ

## ⑤グリルとびらガラス・グリルとびら・グリル皿受け

### ❖汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは？

#### 1. 台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせ、水洗いする

### ❖グリルとびらのはずし方・取り付け方


#### 取りはずし方

#### 1. 押えバネを▲の方向に下げる




#### 取り付け方

#### 1. グリル皿受けのツメ 2カ所をグリルとびらの角穴にはめ込む



#### 2. グリルのとびらを、 の方向に回転させる

#### 3. 押えバネがグリル皿受けに確実にハマっているか確認する



## ⑥グリル皿（クリアコート）、⑦バーナーリング（クリアコート）

#### 1. 汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジでお手入れをする

そのままにしておくと、シミが残ったり、変色することがあります。



# 点検・お手入れをしましょう

## ❖汚れがひどいときは？


### 1. 台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせておく

汚れが浮いてきたらやわらかい布やスポンジで拭き取ります。

フッ素加工フライパンに使用できるスポンジを使用してください。

バーナーリングの凹部は、つまようじや歯ブラシなどでお手入れする。

汚れがたまると、ごとくが安定しない原因となります。



#### お願い

- 硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・キズの原因になります。
- バーナーリングとトッププレートのすき間はつまようじ等かたいもので掃除しないでください。リングとトッププレートとのパッキンを傷つけます。
- 長期間使用するとグリル皿のクリアコートおよびバーナーリングのクリアコートが変色することがあります。

## ⑧バーナーキャップ下部・バーナー本体


### 1. 汚れていたら、拭き取る

### 2. バーナー部は目づまりしていたら、炎口を歯ブラシや針金などでお手入れする

目づまりや汚れは、不完全燃焼や燃焼不良の原因となります。



### 3. 表面はやわらかい布、やわらかいスポンジなどで拭き取る




### 4. バーナーキャップは水洗いをする

水洗いをしたあとは水気を十分に切ってからセットしてください。

#### お願い


- バーナーキャップの上部と下部を分解しないでください。



## ⑨立消え安全装置（炎検知部）・電極（点火プラグ）・温度センサー

### 1. 汚れていたら、柔らかい布などで拭き取る

### 2. 立消え安全装置（炎検知部）と電極（点火プラグ）に、汚れがこびりついている場合は、歯ブラシでお手入れする



### 3. 温度センサーは片手を添え、水をかたくしぼった布で頭部と側面の汚れを拭き取る



#### お願い

- 硬いブラシではお手入れしないでください。
- 立消え安全装置（炎検知部）・電極（点火プラグ）・温度センサーを傾けたり、汚れたままにすると、点火不良や消火するなどの原因になります。
- 電極（点火プラグ）の突起に注意してお手入れしてください。

## ⑩トッププレート

### 1. お手入れのときはごとく、排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行う

### 2. 汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジでお手入れをする

そのままにしておくと、シミが残ったり、変色することがあります。

## ❖「汚れがひどいときは？」

### 1. 台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせておく

汚れが浮いてきたらやわらかい布やスポンジでふき取ります。

#### お願い

- トッププレートはねじ固定されています。修理業者以外の人は取りはずさないでください。
- 漂白剤、強アルカリ洗剤を使用すると、バーナーリングのクリアコートがはがれ落ちることがありますので使わないでください。
- 硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・キズの原因になります。

## グリル庫内

### 1. 使用後はそのつどやわらかい布やスポンジで拭き取る

脂汚れは台所用中性洗剤や水を含ませたやわらかい布やスポンジで拭き取ります。

### 2. 乾いた布で仕上げをする

# 故障かな？と思ったら

## もう一度、ご確認ください

調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前にもう一度チェックしてください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
<b>① 点火しない</b> ・ 点火しにくい ・ 放電しない ・ 点火してもすぐ消える ・ 手を離すと消火する	● ガス栓（ねじガス栓）を全開にしていますか？	13・18
	● ガス配管に空気が残っていませんか？（朝一番など）点火操作を繰り返してください。	
	● バーナー炎口がつまっていますか？	23
	● 電極（点火プラグ）、立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	
	● バーナーキャップが正しくセットされていますか？	8
	● アルミはく製する受けを使用していませんか？ 使用しないでください。	10
	● 乾電池が正しくセットされていますか？ 乾電池が消耗していませんか？	9・29
	● 器具栓つまみをゆっくり操作していますか？	13・18
	● 素早い操作では放電しない場合があります。	
	● グリルは着火までに時間がかかります。器具栓つまみをゆっくり操作し続けてください。	18
	● ブザーが鳴って消火しましたか？	27・28
	● 温度センサーが高温になっていませんか？ 安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	27
	● LP ガスがなくなりかけていませんか？（LP ガスをご使用の場合）	—
<b>② 炎の状態がおかしい</b> ・ 炎が安定しない ・ 炎が黄色い、赤い ・ 異常音をたてて燃える、消える ・ 炎が均一でない ・ 使用中炎が消える ・ なべにすすがつく	● バーナー炎口がつまっていますか？	23
	● 電極（点火プラグ）、立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	
	● バーナーキャップが正しくセットされていますか？	8
	● アルミはく製する受けを使用していませんか？ 使用しないでください。	10
	● 器具栓つまみをゆっくり操作していますか？	13
	● ブザーが鳴って消火しましたか？	27・28
	● 風が吹き込んでいませんか？ 扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか？	6
	● コンロバーナー使用中に機器下方のキャビネットとびらを早く開閉すると消火することがあります。ゆっくり開閉してください。	13
	● 加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。	—
	● グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分（ナトリウム）やカルシウムが燃えて、炎が赤くなりますが、異常ではありません。	—
	● バーナーの炎は電極（点火プラグ）、立消え安全装置（炎検知部）、ごとく部分などで炎が短くなっています。異常ではありません。	—
	● 換気をしていますか？	6
	● 消火操作後数秒間コンロバーナー炎口から小さな炎が出ることがありますが、バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	—

# 故障かな？と思ったら

こんな場合は	調べてください	参照ページ
③点火すると他のバーナーも放電する	●他のバーナーも同時に放電します。異常ではありません。	13・18
④使用中や消火後に音がする ・「ポン」と音がする ・キシミ音がする ・「シャー」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●点火時や火力調節時に「カチッ」と音がしますが異常ではありません。</li> <li>●コンロバーナー使用後に「ポン」という火の消えた音がしますが、異常ではありません。</li> <li>●点火後や消火後にキシミ音がでますが、過熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。</li> <li>●コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガスの通過音で、異常ではありません。</li> </ul>	—
⑤器具栓つまみから手を離しても放電している	●器具栓つまみから手を離しても放電が続きます。(最長約10秒) 異常ではありません。	—
⑥コンロまたはグリル使用中に… ・調理中に消火する ・自動消火しない ・点火してもすぐ消える ・火力が変わる ・なべ底がひどく焦げついて消火した ・火力が大きくなった ・消火する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●なべの形状や材質が適していますか？</li> <li>●土なべや耐熱ガラスなべや圧力なべを使っていますか？ まれに焦げつき消火機能がはたらき、消火することがあります。再点火してください。</li> <li>●なべ底が凹凸していませんか？</li> <li>●なべ底や温度センサーが汚れていませんか？</li> <li>●油の量はありますか？</li> <li>●から焼きに近い調理をしていませんか？</li> <li>●フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか？</li> <li>●なべ底にこんぶや竹皮などをしいて調理していませんか？</li> <li>●長時間使っていませんか？ コンロ消し忘れ消火機能が作動しました。再点火してください。</li> <li>●なべの温度が高温になると、自動的に火力を切り替えます。 強火⇄弱火を繰り返し、この状態が30分間続くと消火します。</li> <li>●自動で弱火になったときは、センサー解除キーを押すと、高温での調理ができます。(強火力バーナーのみ)</li> <li>●冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか？ 解凍し、再点火してください。</li> <li>●カレーやシチューの再加熱ですか？ 水を加え弱火で様子を見ながら調理してください。</li> <li>●カラメル、みその加熱など水分のほとんどない料理や中火で調理していませんか？焦げつきがひどくなる場合があります。</li> <li>●温度センサーが高温になっていませんか？ 安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。</li> <li>●グリル調理タイマーが作動しました。再点火してください。</li> <li>●グリル過熱防止センサーが作動した場合は、約5分待ってから使用してください。</li> <li>●グリルとびらを速い操作で開閉していませんか？</li> </ul>	11 11・27 11 — 3 3・10・27 14・27 — 27 2・3 16・27
⑦グリル使用時 ・焼けすぎる ・焼け足りない ・焼けムラ ・煙が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●しっかり解凍していますか？</li> <li>●みそや粕は取ってから焼いていますか？</li> <li>●塩加減は良いですか？</li> <li>●魚の置き方は合っていますか？</li> </ul>	17

こんな場合は	調べてください	参照ページ
⑦グリル使用时 ・ 焼けすぎる ・ 焼け足りない ・ 焼けムラ ・ 煙が出る	● 脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が出る場合があります。	—
	● 初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や臭いがでます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためで異常ではありません。	16
	● 食材にあった火力調節をしてください。	19
⑧ブザーが鳴った ・ 数回鳴った ・ 鳴り続ける	● 安全機能が作動しています。確認してください。	27・28
	● 器具栓つまみを消火の状態に戻しましたか？	3
	● 乾電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。	9・29
⑨赤いランプが点滅する ・ 電池交換サイン ・ コンロ・グリル操作部のモードランプ	● 乾電池の交換時期が近づいています。新しい乾電池を準備してください。	—
	● 自動消火した後、使用したコンロまたはグリルの器具栓つまみを消火の状態に戻しましたか？器具栓つまみを戻さないと電池が消耗します。	13・19
	● 点火操作時「パチパチ」と放電するとともに、表示ランプがうすく点滅することがありますが、故障ではありません。	—
⑩点火時にランプが点灯してランプが消えた	● 特殊な操作で入るデモ（または検査）モードです。故障ではありません。点火操作をやり直してください。	—
⑪部品が変色する ・ 表面が変色する ・ ごとくが変色する	● 酸性やアルカリ性洗剤、食器洗い乾燥機用洗剤を使用していませんか？	20
	● ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになります。	—
⑫排気口カバーがピッタリとセットできない	● セットする方向がまちがっていませんか？	7

# 故障かな？と思ったら

## 表示とブザーについて

ブザー音	表 示 (交互に点滅)	部 位	内 容	
ピー 5 回	<div> <div>" - 1 "</div> <div>" 02 " ↔ " - 2 "</div> <div>" - 3 "</div> </div>	標準バーナー	天ぷら油過熱防止機能作動 焦げつき消火機能作動	
		小バーナー		
		強火力バーナー		
	<div> <div>" - 1 "</div> <div>" 14 " ↔ " - 2 "</div> <div>" - 3 "</div> </div>	標準バーナー	温度センサー過熱防止機能作動	
		小バーナー		
		強火力バーナー		
ピー 3 回	<div> <div>" - 1 "</div> <div>" 12 " ↔ " - 2 "</div> <div>" - 3 "</div> </div>	標準バーナー	立消え安全装置の作動	
		小バーナー		
		強火力バーナー		
	<div> <div>" - 1 "</div> <div>" 11 " ↔ " - 2 "</div> <div>" - 3 "</div> </div>	標準バーナー	点火時に着火しなかった	
		小バーナー		
		強火力バーナー		
	" 12 " ↔ " - 5 "	グリル	立消え安全装置の作動	
	" 11 " ↔ " - 5 "	グリル	点火時に着火しなかった	
	" 02 " ↔ " - 5 "	グリル	グリル過熱防止センサーの作動	
	<div> <div>✧ 電池交換サイン &lt;点灯&gt;</div> </div>	標準バーナー	電池交換時期のお知らせ	
		小バーナー		
		強火力バーナー		
		グリル		
	<div> <div>" - 1 "</div> <div>" 00 " ↔ " - 2 "</div> <div>" - 3 "</div> </div>	標準バーナー	コンロ消し忘れ消火機能作動	
		小バーナー	コンロ消し忘れ消火機能作動	
		強火力バーナー	センサー解除モード終了	
ピー 1 回 (約 2 秒)	<div> <div>" 0 "</div> <div> <div>TIMER</div> <div>0.分</div> <div>— +</div> </div> </div> <div>&lt;点灯&gt;      グリル調理タイマー</div>	グリル	グリル調理タイマー終了	
ブザーが鳴り 続ける	<div> <div>" 71 "   " 72 "</div> <div>" - 1 "</div> <div>" 70 "</div> <div>" - 2 "</div> <div>" 31 "   " 32 "</div> <div>" - 3 "</div> <div>" - 5 "</div> </div>	標準バーナー	温度センサー・グリル過熱防止センサー・電子部品の故障	
	↔	小バーナー		
		強火力バーナー		
		グリル		
	" 24 " ↔ " - 3 "	強火力バーナー	センサー解除連続押しエラー	



原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・から炊きなど	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「故障かな？と思ったら⑥」を確認する。</li> <li>●やけどに注意して再点火を行う。</li> <li>●天ぶら油過熱防止機能作動中（温度センサーが高温のままの状態）は、点火しても手を離すと消火する場合があります。</li> </ul>	11・12 13・25
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「故障かな？と思ったら①、②」を確認する。</li> <li>●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。</li> </ul>	13・24
炎の吹き消え・点火しなかった場合など	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「故障かな？と思ったら①、②」を確認する。</li> <li>●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。</li> </ul>	18・24
グリルのから焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	<ul style="list-style-type: none"> <li>●作動中（グリル過熱防止センサーが高温のままの状態）は、点火しても手を離すと消火します。</li> <li>●約 5 分グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火を行う。</li> </ul>	18・25
乾電池の消耗	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾電池を交換してください。</li> </ul>	9・29
使用開始から約 2 時間または設定した時間がたち自動消火しました	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コンロ器具栓つまみを元に戻す。</li> <li>●続けて使用する場合は、再点火を行う。</li> </ul>	3・13
約 30 分がたち自動消火しました	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コンロ器具栓つまみを元に戻す。</li> </ul>	14
設定した時間がたち自動消火しました	<ul style="list-style-type: none"> <li>●グリル器具栓つまみを元に戻す。</li> </ul>	19
部品が故障しています	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「71」は早い点火、消火操作を続けたときに発生することがあります。その場合は、いったん器具栓つまみを消火の位置に戻し、ゆっくり点火してください。</li> <li>●ガス栓（ねじガス栓）を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。</li> </ul>	30

# 故障かな？と思ったら

## 消耗品・別売品について

消耗部品はいたんできたら交換してください。お求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE (<http://www.rinnai-style.jp/>) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

部品名・品名		品番	希望小売価格(税込)	部品名・品名	品番	希望小売価格(税込)
ごとく	大	010-323-000	¥2,625	グリル皿	070-186-000	¥2,100
	小	010-324-000	¥2,415	グリル焼網	071-049-000	¥893
バーナーキャップ	(強火力バーナー用)	151-335-000	¥2,520	魚とって	RTO-ST1	当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE ( <a href="http://www.rinnai-style.jp/">http://www.rinnai-style.jp/</a> ) にてお買い求めください。
	(標準バーナー用)	151-336-000	¥2,520			
	(小バーナー用)	151-337-000	¥2,100	クッキングプレート	RCP-62V	
下火力バー	右	098-1481000	¥315	ステンレス専用クリーナー	820-013-000	
	左	098-1482000	¥315			

●2009年10月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト (R.STYLE) では、上記以外の消耗部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。




当社製品の消耗部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

<http://www.rinnai-style.jp/>

## 電池交換 → 9 ページ

☀️ 〈点滅〉……サインが点滅したら乾電池を準備してください。

⦿ 〈点灯〉……サインが点灯したら全バーナーが使えません。乾電池を交換してください。



- 乾電池の交換時期が近づくとランプ (電池交換サイン) が点滅します。
- ランプが点滅したら、単1形アルカリ乾電池 (1.5V) ー2個を準備します。
- ランプが点灯したら、単1形アルカリ乾電池2個を同時に交換します。電池交換サインが点滅から点灯に変わると、全バーナーが使用できなくなります。また、点火操作をした器具栓つまみの点火確認ランプが点滅します。

### お願い

- アルカリ乾電池を使用した場合、電池を交換する (電池交換サイン点灯) 目安が約1年です。(付属アルカリ乾電池で当社使用モードによる)
- アルカリ乾電池でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が1年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- 新しいアルカリ乾電池を2本同時に交換、ご使用ください。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限 (月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また付属のアルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 乾電池は、機器が冷めてから交換してください。
- 単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スぺーサーは電池ケースの⊖端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

# アフターサービスは？／設置にあたって

## アフターサービスは？

### 保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 保証書の内容のように、一定期間・一定条件のもとに無料修理いたします。
- 保証期間はご購入日から1年間です。
- 必ず、「販売店名・ご購入日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。

### 修理を依頼するときは

- 万一故障したと思われる場合は、まず「故障かな？と思ったら」24ページに従い、調べてください。それでも不具合のある場合は、ガス栓（ねじガス栓）を閉じ、ご購入の販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。
- ご依頼される際には次のことをご確認ください。
  - ①ご住所・お名前・電話番号
  - ②品名・型式の呼び・ご購入日
  - ③詳しい故障内容・状況
  - ④訪問ご希望日

### 補修用性能部品の保有期間

- 製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するための必要な部品です。
- 保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が維持できる場合は、有料で修理いたします。

### 転居されるときは

- 転居する場合は、転居先のガス事業者およびお買い上げの販売店、または当社事業所にご連絡ください。
- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合  
ガスの種類は、都市ガス数種類とLPガスがあり、改造と調整が必要です。そのまま使用すると正常な働きをしないだけでなく、故障、不完全燃焼、火災などの原因になります。必ず、転居先のガスの種類を確認してください。この場合の改造・調整にともなう費用は保証期間内であっても有料となります。

### 連絡先

- お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。

リンナイフリーダイヤル  
☎ 0120-054321


### お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依頼する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

## 設置にあたって（本体と壁との間はあけてください）

### 周囲との距離を確認してください


- 機器と上方の天井、たななどの可燃物との距離は、80cm以上離す。
- 木製のような可燃性の側壁は15cm以上、後壁との距離は、5cm以上\*離す。
- 上記の距離を確保できない場合は、当社指定の防熱板を取りつけるなどの防火処置が必要になります。お買い上げの販売店、または当社事業所にご連絡ください。



### △ 注意

#### ■必ず機器周りを確認してください。火災や発火の原因になります

- 落ちやすいもの、燃えやすいものを置かない。
- 車両・船舶での使用はしない。
- 風の吹き込む場所に設置しない。
- 丈夫で水平な場所に設置する。
- 機器の上に照明器具や湯沸器、棚などを設置しない。（変形・変色の恐れ）
- キャビネットに背板があるか確認する。  
部屋と外気の空気の流れがあると、消火や過熱の原因となります。



ガス機器防火性能評定試験基準の変更に伴い、可燃物からの後方離隔距離が製造年月によって異なります。製造年月は銘板に記載してあります。

(例) 09.04 - 000001

製造年月 ※製造年月 09.03 以前は 15cm 以上

# 長期間使用しない場合／仕様

## 長期間使用しない場合

- ガス栓（ねじガス栓）を必ず閉めてください。
- 乾電池は取りはずしてください。 ➡ 9 ページ
- お手入れをしておくと次回使用するとき便利です。 ➡ 20 ページ

## 仕 様

品 名	両面焼グリル付 3 口ガスビルトインコンロ
型 式	RB38W6K8SWR
型 式 の 呼 び	RB38W6KSR 型式名：RB38W6KS
質量(付属品含む)	24.0kg (付属品含む)
外 形 寸 法	高さ 269mm × 幅 596mm × 奥行 538mm (トッププレート幅 590mm)
ガ ス 接 続	15 A (1 / 2B) 鋼管または金属可とう管
電 源	DC3.0V (単 1 形アルカリ乾電池 × 2 個)
安 全 装 置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 立消え安全装置 (全バーナー)</li> <li>● グリル過熱防止センサー</li> <li>● 天ぷら油過熱防止機能 (全コンロバーナー)</li> <li>● コンロ消し忘れ消火機能 (全コンロバーナー)</li> </ul>
点 火 方 式	連 続 放 電 点 火 式
付 属 品	単 1 形アルカリ乾電池 (2 個)、取扱説明書 (保証書付)、(連絡先一覧表別添)、クックブック、設置工事説明書、下火力バー、魚とって

ガスグループ (ガス種)		1 時 間 当 た り の ガ ス 消 費 量					型 式 の 呼 び
		個 別 ガ ス 消 費 量				全 点 火 時 ガス消費量	
		強火力バーナー	標準バーナー	小バーナー	グ リ ル		
都市ガス用	12    A	3.91kW	2.77kW	1.19kW	1.79kW	9.20kW	RB38W6KSR
	13    A	4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.92kW	9.90kW	
LP ガス用		4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.99kW	9.90kW	

# MEMO



# MEMO

# MEMO

## リンナイ グラスビルトインコンロ 付 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。  
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行う  
ことをお約束するものです。

## 記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。  
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、フリーダイヤル  
または別添の「連絡先一覧表」をご覧ください。お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

## 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正  
常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売  
店またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お  
買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して  
本書をご提示ください。  
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を  
行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故  
障および損傷。  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などに  
よる故障および損傷。  
(ハ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、  
公害や異常電圧による故障および損傷。  
(ニ) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、  
車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障  
および損傷。  
(ホ) 本書の提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のな  
い場合あるいは字句が書き替えられた場合。  
(ト) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故  
障および損傷。  
(チ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場  
合。  
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにお  
いて無料修理をお約束するものです。従ってこの保  
証書によって、保証書を発行している者（保証責任  
者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律  
上の権利を制限するものではありません。保証期間  
経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い  
上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧  
の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張  
所などにお問い合わせください。  
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間  
について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## お買い上げ日および販売店名

お 買 い 上 げ 日	年 月 日
販 売 店 名	
住 所	
電 話 番 号	

## 修理記録

年 月 日	修 理 内 容

## お客様へ

この保証書をお受取りになるときに、お買い上げ日、販売店名、取扱者が記入してあることを確認してください。

## リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号  
TEL 052(361)8211 代表



## 製品についてのお問い合わせは

本 社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号  
関 東 支 社 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6  
東 京 支 店 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6  
北 関 東 支 店 ☎048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1  
東 関 東 支 店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1  
南 関 東 支 店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号  
東 北 支 社 ☎022(288)3251 〒984-0038 仙台市若林区伊在字東通20-1

北海道支店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目  
新潟支店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74  
中部支店 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号  
関西支店 ☎06(6786)3612 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号  
中国支店 ☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1  
四国支店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号  
九州支店 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

## 修理についてのお問い合わせは

0120-054-321



38W6K-31B × 01(01)  
120216●  
06000005207650